R.H. DOOR KEY CYLINDER LAMP & SWITCH
R.H. POWER WINDOW SWITCH
R.H. POWER WINDOW MOTOR
R.H. POWER MIRROR MOTOR
R.H. DOOR SPEAKER
R.H. POWER DOOR LOCK MOTOR
R.H. POWER DOOR LOCK SWITCH
R.H. DOOR LATCH SWITCH (PASSIVE RESTRAINT)

TO 10B942 ZONE 103-A OR ZONE 70-A (ELECTRONIC CLUSTER)

TO 14405 ZONE 102-F

TO 14405 ZONE 101-F

TO 10B942 ZONE 103-F OR ZONE 71-F (ELECTRONIC CLUSTER)

2.2L :	GL
2.2L TURBO :	GT
3.0L :	LX

L.H. DOOR KEY CYLINDER LAMP & SWITCH
POWER WINDOW MAIN SWITCH
L.H. POWER WINDOW MOTOR
L.H. POWER MIRROR MOTOR
L.H. DOOR SPEAKER
L.H. POWER DOOR LOCK MOTOR
L.H. POWER DOOR LOCK SWITCH
L.H. DOOR LATCH SWITCH (PASSIVE RESTRAINT)
L.H. REAR SPEAKER